

BRUKERMANUAL

HomeLink programmering - ED1200N / ED1000N / ED800N



LAGRE DENNE HÅNDBOKEN FOR FREMTIDIG REFERANSE

Instruksjoner for programmering av Homelink



ADVARSEL

Før du programmerer HomeLink® til en garasjeportåpner, må du sørge for at personer og gjenstander er ute av veien for enheten for å forhindre potensielle skader. Den motoriserte garasjeporten åpnes og lukkes mens du programmerer HomeLink. Ikke programmer HomeLink hvis personer eller kjæledyr er i veien for døren. En bevegelig garasjeport kan forårsake alvorlig skade eller død for mennesker, kjæledyr eller skade på gjenstander.

Kjøretøyets eksos inneholder karbonmonoksid, en farlig gass. Ikke kjør kjøretøyets motor mens du programmerer HomeLink. Eksos kan forårsake alvorlig skade eller død. Når du programmerer en garasjeportåpner, anbefales det å parkere utenfor garasjen.

1. Slett tidligere koder i Homelink - Trykk og hold inne knapp 1 og knapp 3 samtidig, når HomeLink-indikatorlampen endres fra vanlig oransje for å blinke sakte grønt lys.

ADVARSEL

Denne prosedyren er for å slette eksisterende koder i Homelink, i tilfeller hvor din Homelink er matchet med en åpner allerede, og du ønsker å slette disse innstillingene, kan du fortsette. Hvis ikke, vennligst ignorere dette trinnet.

2. Press hvilken som helst HomeLink-knapp. HomeLink-indikatorlampen begynner å blinke sakte oransje. Hold garasjeportens fjernkontroll 2-7 centimeter unna HomeLink-knappene i ditt kjøretøy, og trykk på knappen på garasjeportens fjernkontroll, for å bestemme hvilken knapp du vil styre garasjeporten med. Trykk og hold inne knappen i ett sekund, slipp deretter og trykk deretter på knappen igjen. Fortsett denne "trykk og slipp"-prosessen til HomeLink-indikatorlampen endres fra sakte blinkende oransje til heldekkende grønn.

3. Press "kode" -knappen på garasjeportåpneren, og hold inne til LED prikken/lampen blinker, press samme knapp som samsvarer med fjernkontroll på Homelink og LED lampen vil være av. Trykk på knappen igjen, lampen vil blinke hurtig, deretter viser LED display "U". Homelink er i stand til å kontrollere garasjeportåpneren. Også fjernkontrollen kan styre garasjeportåpneren.



Angir at denne instruksjonen er viktig å følge av hensyn til personlig sikkerhet, og at manglende overholdelse av instruksjonene kan føre til personskade.

Homelink Programming Instructions



CAUTION!

Before programming HomeLink® to a garage door opener, make sure that people and objects are out of the way of the device to prevent potential harm or damage. Your motorized garage door will open and close while you are programming HomeLink. Do not program HomeLink if people or pets are in the path of the door. A moving garage door can cause serious injury or death to people and pets or damage to objects.

Vehicle exhaust contains carbon monoxide, a dangerous gas. Do not run the vehicle's engine while programming HomeLink. Exhaust gas can cause serious injury or death. When programming a garage door opener, it is advised to park outside of the garage.

1. Erase previous codes in Homelink - Press and hold button 1 and button 3 at the same time, when the HomeLink indicator light changes from normal orange to flash slowly green light.

PLEASE NOTICE

This procedure is for erasing the codes within Homelink. If your Homelink is matched with an opener already, you want to erase it, please proceed it. If not, please ignore this step.

2. Pressing any HomeLink button. The HomeLink indicator light will begin slowly flashing orange. Hold your garage door remote 2-7 centimeters away from the HomeLink buttons in your vehicle, and press the button on your garage door remote which button you want to control your garage door. Press and hold the button for one second, then release, then press the button again. Continue this "press and release" process until the HomeLink indicator light changes from slowly flashing orange to solid green.
3. Press the "code" button on the garage door opener, and hold on until the LED dot flash, press the same button which matches with remote on Homelink, the dot will be off. Press the button again, the dot will flash fast, then LED display "U". The Homelink is able to control the garage door opener. Also remote can control the garage door opener.



Indicates that this instruction is important to follow for reasons of personal safety, and that failure to follow the instruction could result in bodily injury.



HomeLink® is intended to be used only with HomeLink® compatible products that are programmed consistent with the applicable instructions. Those instructions and product listings indicated by the  symbol are particularly important for avoiding damage to the programmed device and other property associated with that device. Failure to comply with  instructions or  product listings can result in unwanted property damage.